

Пять шагов к цифровому телевидению

1. Проверить телевизор – какой формат вещания поддерживает встроенный тюнер (в инструкции или посмотреть характеристики модели в Интернете).

Если среди форматов есть DVB-T2, то телевизор принимает цифровое эфирное ТВ 20 теле- и 3 радиоканала.

Если такой формат не поддерживается, то необходима цифровая приставка (ресивер) формата DVB-T2.

2. Проверить антенну (при необходимости заменить).

Чтобы принимать 20 каналов цифрового эфирного ТВ, антенна должна быть дециметрового диапазона (ДМВ-диапазон).

Антенна ДМВ-диапазона должна быть направлена в сторону передающей вышки.

Выбор комнатной или наружной, пассивной или с усилителем антенны зависит от расстояния, на котором находится дом (квартира) от передающей вышки и условий приема (верхний или нижний этаж, окружающий рельеф).

Усиление должно соответствовать месту установки антенны! Если дом (квартира) расположены на расстоянии до 10 км от вышки, то усиление не требуется (усилитель наоборот станет помехой приему качественного сигнала).

3. Приобрести приставку формата DVB-T2 в магазине электронной техники, Интернет-магазине (в случае если телевизор не поддерживает формат DVB-T2).

4. Соединить кабельными линиями антенну, приставку формата DVB-T2 и телевизор (либо антенну и телевизор формата DVB-T2).

От качества кабеля напрямую зависит уровень сигнала. Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель должен быть целостным (без сращивания отдельных участков).

5. Провести настройку каналов:

а) в разделе «Установка» («Настройки», в разных устройствах разное название) выбрать **«Автопоиск»** – автоматически будут найдены 20 теле- и 3 радиоканала.

б) в разделе «Установка» выбрать **«Ручной поиск»**, в открывшемся окне:

- ✓ указать номер ТВК (телевизионного канала) для вашего населенного пункта с ресурса КАРТА.РТРС.РФ;
- ✓ проверить уровень качества сигнала (более 50% – сигнал хороший);
- ✓ в случае низкого качества сигнала необходимо поворачивать антенну и выбрать ее расположение, когда качество максимально.

Кабельное и спутниковое телевидение продолжит свое вещание в привычном режиме. Изменения касаются только эфирного телевидения, которое вещает с телевизионных вышек Томской области и которое поменяет формат вещания с аналогового на цифровой.

Федеральная «горячая линия» 8 800 220 2002 (вопросы о выборе и настройке оборудования, где купить, качество сигнала)

СМОТРИЦИФРУ.РФ (информационный портал) КАРТА.РТРС.РФ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

Рис.1



ЭТАП 1. Включите телевизор, нажав на кнопку красного цвета с названием «POWER» на пульте от телевизора (Рис.1).



Если на экране телевизора рябь и надпись «TV» выберите на пульте телевизора кнопку с названием «SOURCE» / «VIDEO» / «AV» / «TV/AV» / обозначением (Рис. 2).

Рис.2



Появится экран однотонного «Голубого» / «Черного» цвета.

При включенном декодере (приставке) появится эфир телеканала.

ЭТАП 2. Проверьте включен ли декодер (приставка) в сеть питания. Декодер (приставка) показывает время зеленым (иным) цветом и огонек красного цвета (Рис. 3).

Рис.3



Рис.4



ЭТАП 3. Включите декодер (приставку) нажав на кнопку красного цвета с названием «POWER» на пульте от декодера (приставки) (Рис. 4).

ЭТАП 4. После включения декодера появится надпись зеленого (иного) цвета (Рис.5), красный огонек пропадет. Далее необходимо пользоваться только пультом от декодера (приставки).

Рис.5



ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ

Для переключения каналов (кнопки 1 - 9) пользуйтесь пультом от декодера (приставки) или кнопками с названием «CH+» / стрелка с обозначением и «CH-» / стрелка с обозначением



УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Пользуйтесь пультом от декодера.

Для регулирования уровня громкости на пульте декодера (приставки) используйте кнопки «VOL+» / стрелка с обозначением и «VOL-» / стрелка с обозначением